



DIGITSOLE®

FOOTWEAR. REINVENTED.

ANVÄNDARMANUAL

WARM SERIES

Denna manual förklarar
DIGITSOLE Warm Series
applikation i detalj.

Innehåll

1. Steg ett: Ladda ner Warm Series-appen	2
2. Skapa ett konto	2
3. Para ihop sulorna med appen	3
4. Börja uppvärmningen	3
5. Din spårningshistorik	4
6. Inställningar	4
7. Uppdatering	4


Steg ett: Ladda ner Warm Series-appen

Efter köpet av dina Warm Series behöver du bara ladda ner appen. Denna app finns tillgänglig för iOS och Android.

1. Leta rätt på appen i Google Play Store(Android),

Eller

Leta rätt på appen i Apple App Store (iOS).







2. Installera appen.

5. Starta appen.

Skapa ett konto

3. Toppen, din Warm Series-app är nu installerad på din smartphone!

4. Slå på Bluetooth på din smartphone.





När appen har hämtats öppnar du den och skapar ett konto antingen med din e-postadress, Facebook eller Twitter. Om du väljer att använda din e-postadress skriv in den under fliken sign up och välj ett lösenord och bekräfta.

Se till att dina sulor inte är inkopplade, och att de är avstängda.

Slutför sedan din profil; ange ditt namn, längd, vikt och kön. Du kan också lägga till en bild.



Para ihop sulorna med appen

1. För att ansluta dina sulor, se först till att batteriet är fulladdat. Uppladdningen kommer att ta ca 2,5 timmar.
2. Du måste ha Bluetooth aktiverat på din telefon.
3. Starta Warm Series-appen.
4. Följ instruktionerna i appen. När appen har upptäckt dina sulor är de anslutna.






Börja uppvärmningen

När båda dina sulor är anslutna kan du ställa in önskad temperatur grad för grad. Du kan värma från 20-45°C. Skjut bara på reglaget för att ställa in temperaturen.



Din spårningshistorik

Du kan spåra din aktivitet genom att välja "Tracker" i menyn. Efter din aktivitet kan du följa din spårhistorik genom att välja "Historik". Den här fliken innehåller en lista med alla dina aktiviteter.



Inställningar

För att komma åt de allmänna appinställningarna trycker du på ikonen "Settings". Du kan sedan komma åt allmänna appinställningarna och inställningarna för dina sulor. Exempelvis kan du:

- Ändra avståndet från Meter till Miles
- Ändra temperaturen från Celsius till Fahrenheit
- Ändra vikt från Kg till Pounds
- Slå på Eco -läget

Uppdatering

Vi förbättrar regelbundet våra produkter för att erbjuda dig den bästa upplevelsen. Ibland kan du få ett meddelande om att uppdatera appen eller dina sulor. Vi rekommenderar att du håller dina sulor uppdaterade med den senaste versionen.

En uppdatering av sulorna kan ta flera minuter, vi rekommenderar att du laddar upp batteriet helt innan du uppdaterar dina sulor.